

NANOVIS
be smart - clean green



SWISS  MADE

ökologisch

sauber

effizient



Reinigungssystem HC-1000

UV- und lösemittelbasierte Farben

- ✓ Entfernt Druckfarben zuverlässig
- ✓ Keine flüssigen Abfälle
- ✓ Wiederverwendbares Reinigungsmittel durch internes Recycling
- ✓ Spart Zeit und Geld

Im Einsatz für die Druckindustrie



Entsorgungsproblematik gelöst

Sie möchten Ihre farbverschmutzten Druckwerkzeuge schnell und gründlich reinigen und dabei umweltfreundlich und kostengünstig vorgehen? Wir haben genau das Richtige für Sie! Das manuell bedienbare Reinigungssystem HC-1000 ermöglicht Ihnen UV- und lösemittelbasierte Farben aller gängigen Hersteller mittels eines Durchlaufpinsels

schnell und einfach zu entfernen. Dafür hat NANOVIS ein äusserst leistungsstarkes Reinigungsmittel entwickelt. Parallel zum Reinigungsprozess wird das Reinigungsmittel kontinuierlich im Recyclingsystem von den Farbrückständen befreit und behält somit seine Reinigungskraft. Die Farbreste werden von Zeit zu Zeit als trockener Farbkuchen dem System entnommen.

Technische Daten	HC-1000
Aussenmasse l x b x h	1000 x 650 x 880/1180 mm
Nutzbare Fläche l x b	980 x 620 mm
Druckluftanschluss	6 bar
Elektroanschluss	230 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 60 Hz
Füllmenge Reinigungsmittel	ca. 40 Liter

Weitere Informationen zu unseren Produkten:



Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

www.nanovis.ch

