

NANOVIS
be smart - clean green



SWISS  MADE



eco-compatibile

pulita

efficace

Sistema di pulizia HC-1000

Per inchiostri UV e a base solvente

- ✓ Rimuove in modo affidabile gli inchiostri da stampa
- ✓ Nessun rifiuto liquido
- ✓ Detergente riutilizzabile grazie al **riciclaggio interno**
- ✓ Risparmia tempo e denaro

Utilizzata per l'industria della stampa



Problema di smaltimento risolto

Vuoi pulire completamente le tue attrezzature di stampa rapidamente, rispettando l'ambiente e ad un costo sostenibile? Abbiamo esattamente quello che fa per te! Il sistema di pulizia manuale HC-1000 consente di rimuovere inchiostri sia UV che a base solvente, di tutti i principali fornitori, in modo rapido e facile grazie al pennello scorrimiento.

A tal fine, NANOVIS ha sviluppato un detergente estremamente efficace. Parallelamente al processo di pulizia, questo prodotto viene continuamente liberato dai residui di vernice all'interno del sistema di riciclaggio, mantenendo così il proprio potere pulente. I residui d'inchiostro sono rimossi dal sistema di volta in volta come un torta d'inchiostro secco.

Dati Tecnici	HC-1000
Dimensione esterna l x w x h	1000 x 650 x 880/1180 mm
Dimensione effettiva l x w	980 x 620 mm
Fornitura aria compressa	6 bar
Fornitura elettrica	230 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 60 Hz
Capacità serbatoio agente pulente	ca. 40 lt

Maggiori informazioni sui nostri prodotti:



Saremo lieti di consigliarvi!

www.nanovis.com

