

**NANOVIS**  
be smart - clean green



SWISS  MADE

ökologisch

sauber

effizient



## NANO CLEANER NC

UV- und lösemittelbasierte Farben

- ✓ Entfernt Druckfarben zuverlässig
- ✓ Keine flüssigen Abfälle
- ✓ Wiederverwendbares Reinigungsmittel durch internes Recycling
- ✓ Spart Zeit und Geld

## Im Einsatz für die Druckindustrie



### Entsorgungsproblematik gelöst

Die Reinigung erfolgt vollautomatisch über ein hoch effizientes Sprühsystem. Dafür hat NANOVIS ein äusserst leistungsstarkes Reinigungsmittel entwickelt, das UV- und lösemittelbasierte Druckfarben zuverlässig entfernt. Parallel zum Reinigungsprozess wird das Reinigungsmittel kontinuierlich im Recyclingsystem

von den Farbrückständen befreit und behält somit seine Reinigungskraft.

Die Farbreste werden von Zeit zu Zeit als trockener Farbkuchen dem System entnommen. Je nach Verschmutzungsgrad dauert eine Reinigung zwischen 10 und 30 Minuten.

| Technische Daten        | NC-600           | NC-800           | NC-1200           |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Aussenmasse l x b x h   | 1'140x640x930 mm | 1'340x740x930 mm | 2'100x1050x930 mm |
| Nutzbare Raum l x b x h | 600x300x330 mm   | 800x400x330 mm   | 1'200x600x330 mm  |
| Druckluftanschluss      | 6 bar            | 6 bar            | 6 bar             |
| Elektroanschluss        | 3x400 VAC/50 Hz  | 3x400 VAC/50 Hz  | 3x400 VAC/50 Hz   |
|                         | 3x460 VAC/60 Hz  | 3x460 VAC/60 Hz  | 3x460 VAC/60 Hz   |
|                         | 3x208 VAC/60 Hz  | 3x208 VAC/60 Hz  | 3x208 VAC/60 Hz   |
| Reinigungsmittel        | ca. 38 Liter     | ca. 50 Liter     | ca. 125 Liter     |
| Auffangwanne            | integriert       | integriert       | integriert        |

Weitere Informationen zu unseren Produkten:



**Wir freuen uns von Ihnen zu hören!**

[www.nanovis.ch](http://www.nanovis.ch)

