

NANOVIS
be smart - clean green



SWISS  MADE



écologique

propre

efficace

NANOCLEANER NC

Pour les encres à UV et solvant

✓ Élimine efficacement
l'encre d'impression

✓ Agent nettoyant
réutilisable grâce au
recyclage interne

✓ **Pas** de déchets liquides

✓ **Gagne** du temps et de l'argent

En service pour l'imprimerie



Problème d'élimination des déchets résolut

Le nettoyage est entièrement automatique grâce à un système de pulvérisation très efficace. À cet effet, NANOVIS a mis au point un produit nettoyant extrêmement puissant qui élimine de manière fiable les encres d'impression à base d'UV et de solvants. Parallèlement au processus de nettoyage, le produit de nettoyage est recyclé en continu dans le système de recyclage est débarrassé des résidus de peinture et conserve ainsi son pouvoir nettoyant. Les restes d'encre peuvent être éliminés comme un gâteau d'encre sèche sans autre traitement. En fonction de degré de séchage de l'encre, un cycle de nettoyage dure entre 10 et 30 minutes.

Données techniques	NC-600	NC-800	NC-1200
Dimensions extérieures lxlxh	1'140x640x930 mm	1'340x740x930 mm	2'100x1050x930 mm
Espace utilisable lxl	600x300x330 mm	800x400x330 mm	1'200x600x330 mm
Branchement air comprimé	6 bar	6 bar	6 bar
Branchement électrique	3x400 VAC/50 Hz	3x400 VAC/50 Hz	3x400 VAC/50 Hz
	3x460 VAC/60 Hz	3x460 VAC/60 Hz	3x460 VAC/60 Hz
	3x208 VAC/60 Hz	3x208 VAC/60 Hz	3x208 VAC/60 Hz
Capacité produit de nettoyage	env. 38 litres	env. 50 litres	env. 125 litres
Cuve de rétention	intégré	intégré	intégré

Plus d'informations sur nos produits:



Nous nous réjouissons de votre contact!

www.nanovis.com

