

NANOVIS
be smart - clean green



SWISS  MADE



ökologisch

sauber

effizient

Ultraschall-Reinigungsstation US-500

UV- und lösemittelbasierte Farben

- ✓ **Spart** Zeit und Geld
- ✓ **Inklusive** Pinselreinigung
- ✓ **Langlebiges** Reinigungsmittel
- ✓ **Entfernt** Druckfarben zuverlässig

Im Einsatz für die Druckindustrie



Kompakt und universell

Die Ultraschall-Reinigungsstation US-500 ist ein kompakter Arbeitsplatz, welcher dank der vier Rollen leicht verschoben werden kann. Das Gerät ist für Firmen gedacht, welche wenige Teile pro Tag zu reinigen haben und eine umweltgerechte und kostengünstige Lösung suchen. Zusätzlich zur Ultraschall-Reinigung besteht die Möglichkeit, die zu reinigenden Teile mit dem eingebauten Durchlaufpinsel manuell zu reinigen. Die Reinigungszeit beträgt ca. 15 bis 30 Minuten, je nach Aushärtungsgrad der Farbe.

Das von NANOVIS speziell entwickelte Reinigungsmittel hat die Eigenschaft, dass sich die abgelösten Farbpartikel in Stillstandzeiten zu grösseren Farbagglomerationen zusammenballen und sich infolge der Schwerkraft am Boden absetzen. Sporadisch wird dann das Ultraschallbecken entleert und der Farbschlamm entnommen. Je nach Farbeintrag und Nutzung hat unser Reinigungsmittel eine Lebensdauer von mehreren Monaten.

Technische Daten	US-500
Rollenwagen Aussenmasse lxbxh	920 x 500 x 1100 mm
Ultraschallbecken Innenmasse lxbxh	500 x 300 x 200 mm
Edelstahlwarenkorb lxbxh	450 x 260 x 130 mm
Ultraschall-Leistung	500 Watt, 40 kHz
Elektroanschluss	230 VAC / 50 Hz
Füllmenge Reinigungsmittel	ca. 19 Liter

Weitere Informationen zu unseren Produkten:



Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

www.nanovis.ch

