



SWISS  MADE



écologique

propre

efficace

Station de lavage à ultrasons US-500

Pour les encres à UV et solvant

- ✓ Élimine efficacement l'encre d'impression
- ✓ Nettoyage par brosses inclus
- ✓ Agent nettoyant durable
- ✓ **Gagne** du temps et de l'argent

En service pour l'imprimerie



Compact et universel

La station de lavage à ultrasons US-500 est une station de travail compacte qui peut être facilement déplacée grâce à ses quatre roulettes. L'unité est destinée aux entreprises qui ont peu de pièces à nettoyer par jour et qui cherchent une solution écologique et économique. En plus du nettoyage par ultrasons, il est également possible de nettoyer les pièces manuellement avec la brosse intégrée. En fonction du degré de séchage de l'encre, un cycle de nettoyage dure entre 15 et 30 minutes.

Le agent nettoyant spécialement développé par NANOVIS a la caractéristique que les particules de peinture détachées s'agglomèrent pour former de plus grandes agglomérations de peinture pendant les temps d'arrêt. Ils se déposent sur le sol sous l'effet de la gravité. Le réservoir à ultrasons est ensuite vidé sporadiquement et les boues de peinture sont éliminées. Selon la quantité de peinture et l'utilisation, notre produit de nettoyage a une durée de vie de plusieurs mois.

Données techniques	US-500
Chariot, dim. extérieures LxLxH	920 x 500 x 1100 mm
Cuve à ultrasons, dim. intérieures LxLxH	500 x 300 x 200 mm
Panier en acier inoxydable LxLxH	450 x 260 x 130 mm
Puissance ultrasonique	500 watts, 40 kHz
Branchement électrique	230 VAC / 50 Hz
Quantité de remplissage détergent	env. 19 litres

Plus d'informations sur nos produits:



Nous nous réjouissons de votre contact!

www.nanovis.com

